

## 「 EasyPal Ver . 12 MAR 2010 」 UP 情報

### \* 新しくなったところ

1. 言語に「中国語」を追加しました。

**BG7NFM** のおかげです。(感謝)

2. 最高 **8 つのCOMポート**を「指定可能」にしました。
3. 簡単な「**CAT コマンドコントロール**」を追加しました。

「 EasyPal 」では「 **Use Commport ( PTT CAT )**」( Setup メニュー)で設定せねばなりません。

「 **PTT** 」が「 **CAT commands** 」で、働くことを、「 **Action : 動作**」(メニュー)から「 **CAT commands : CAT コマンド**」を選択して「確認」してください。

- ・コマンドは「 **literal string : 通常の文字テキスト**」、あるいは「 **hexstring : 2進数列**」として入力します。

- ・これらは、どちらでも同じです。しかし、トランシーバーのために「指定された望ましいコマンド」があるはずで

「 **literal string** 」または「 **hexstring** 」を選択してください。

- ・結論的には、「 **Action : 動作**」で、「あなたのリグの名前」を記入してください。

- ・「 **command : コマンド**」には「実際のコマンド」を記入してください。

- ・「 **command : コマンド**」を「有効化」するために、「 **send : 送信**」をクリックしてください。

- ・「 **action** 」と「 **commands** 」は、保存されます。

4. 若干の「バグの削除」と「プログラムの拡張」をしました。

### (参考)

1)



2)



3)

IC-910	リグ
4800	ボーレート
8	データビット
1	ストップビット
none	パリティ

警告:プログラムのクラッシュや  
コンピュータのクラッシュの時  
は、PTTは解放されません。

初期文字 (ユーザー定義)

最初の文字列 (ユーザー定義)

FEFE60E01C0001FD PTT ON 文字列

FEFE60E01C0000FD PTT OFF 文字列

終りの文字列 (ユーザー定義)

終了文字 (ユーザー定義)

( 12/MAR/2010 JA6AQQ )